Montage facile – ni outils spéciaux, ni colliers



Instructions pour le montage

1. Couper le tuyau d'équerre avec un outil affûté. Si nécessaire utiliser un lubrifiant (solution savonneuse avec 5 % de savon et 95 % d'eau) pour faciliter le montage.

2. Insérer l'embout dans le tuyau jusqu'au premier cran. Placer l'extrémité de l'embout contre une surface plate (établi, porte, mur) et serrer le tuyau approximativement à 25 mm de son extrémité et pousser avec une force constante jusqu'à ce que l'extrémité du tuyau soit recouverte par la collerette plastique. Alternativement utiliser l'outil de montage Parker No. 611050G.

Attention!
Durant l'assemblage, garder SVP à l'esprit que les embouts Push-Lok accrochent effectivement lorsque le tuyau Push-Lok est engagé entièrement sur l'embout, c'est à dire lorsque l'extrémité du tuyau disparaît complètement sous la collerette plastique. **Pour le montage des tuyaux 830M, 837BM et 837PU, SVP utiliser seulement le fluide de montage No. H896137.** Ce fluide de montage est exempt de produits mouillants.
Ne pas utiliser d'huile, de lubrifiant ou de solution savonneuse pour ces tuyaux!

Instructions pour le démontage

1. Inciser le tuyau longitudinalement avec un angle de 20° par rapport à son axe. L'incision doit avoir environ 25 mm de long. Faire attention à ne pas endommager les crans de l'embout lors de cette opération.

2. Serrer le tuyau et donner une poussée franche vers le bas pour dégager l'embout.

Attention!
Avant de réutiliser l'embout, vérifier que les crans ne sont pas endommagés.
Les embouts endommagés peuvent provoquer des fuites.

Push-Lok outils d'assemblage

Outils destinés à assembler les embouts sur les tuyaux Push-Lok dans toutes les dimensions. Les leviers réduisent l'effort necéssaire pour serrer le tuyau et emboîter l'embout. Une force de quelques kilos est necéssaire pour réaliser un assemblage.



Version légère
Référence 611050G

Version lourde
Référence 611050HV



Lubrifiant de montage
Push-Lok
Bidon de 1 litre, Référence: H896137